August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

August® User Manual

CR225

EN Bluetooth FM Transmitter

FR Transmetteur FM Bluetooth

DE Bluetooth FM Transmitter

IT Trasmettitore FM Bluetooth

ES Transmisor FM Bluetooth

Manual de Usuario

Gracias por adquirir el transmisor August FM Bluetooth CR225. Este manual ha sido diseñado para que se familiarice con las características del producto. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones para así aprovechar al máximo las características del producto.

Seguridad

Con el fin de asegurar su seguridad y la de los demás, por favor lea detenidamente las instrucciones de seguridad de este manual. Por favor, no abra la estructura del dispositivo ya que sería peligroso y anularía la garantía.

Eliminación de desechos

Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás normativa aplicable. Asimismo, también le recomendamos que consulte con las autoridades locales la regulación vigente sobre eliminación de residuos.

Atención al cliente

Si necesita ayuda con este producto, por favor no dude con contactar con nuestro departamento de atención al cliente:
Teléfono: +44(0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

1. Instrucciones de seguridad

■ Almacenamiento y uso


Mantenga este equipo alejado de temperaturas extremas.
Mantenga el auricular alejado del agua o ambientes húmedos.
Nunca exponga el auricular a la humedad, polvo, aceite o humo.
Evite dejar caer o exponer a los impactos
Nunca ponga el dispositivo en contenedores que son inestables, ya que esto puede causar daños.
Nunca extruje o roce el dispositivo con objetos punzantes.

■ Mantenimiento

Por favor, desconecte todos cables del auricular antes de limpiarlo.

Por favor, limpie el dispositivo con un paño suave.
Alcohol
Nunca limpie el dispositivo con un paño abrasivo, detergente en polvo, alcohol, benceno, propulsores de cualquier tipo o de productos químicos.

2. Caractéristiques principales

- Conexión de teléfonos móviles a la radio del coche sin cables.
- Responda llamadas mediante sistema manos libres y micrófono integrado.
- Conexión USB para cargar otros dispositivos electrónicos.
- Alimentación mediante batería interna o mechero del coche 12V~24V.

3. Accesorios

1) Manual de usuario

4. Partes



1. Interruptor
2. Control del volumen
3. LED de estado
4. Pantalla
5. Micrófono
6. Anterior
7. Siguiente
8. Dial de frecuencias FM
9. Salida USB

Español

5. Funcionamiento

5.1 Encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender y apagar el dispositivo.

Nota: El CR225 se encenderá automáticamente cuando se encuentre conectado al mechero del coche y se apagará de forma automática si no está emparejado mediante Bluetooth a ningún otro dispositivo.

5.2 Conexión Bluetooth

Una vez encendido, el CR225 entrará en modo Bluetooth automáticamente lo cual se indica mediante el LED de estado parpadeando en azul.

Busque dispositivos Bluetooth en su teléfono móvil y seleccione CR225 de entre los dispositivos disponibles.

Una vez la conexión sea exitosa, el LED de estado se encenderá en azul.

El CR225 se intentará conectar al último dispositivo con el que fue sincronizado. Para conectarlo a un nuevo dispositivo, detenga primeramente la conexión existente.

Nota: Los ajustes Bluetooth no son estándar. Por favor, diríjase al manual de su teléfono móvil para más información sobre los ajustes Bluetooth de su teléfono.

5.3 Transmisión FM

La pantalla LCD muestra la emisora FM sintonizada. Sintonice la misma frecuencia en la radio del coche para así reproducir la música de su teléfono en la radio del coche. Para reducir interferencias, encuentre una estación libre en su radio FM, y posteriormente busque la misma frecuencia en el dispositivo CR225.

5.4 Control de reproducción

El control de reproducción funciona con dispositivos con Bluetooth.
Utilice la rueda del volumen para ajustar el volumen.
Pulse ⏮ o ⏭ para pasar a la canción siguiente o anterior.
Pulse el botón de encendido para reproducir, pausar y volver a la canción que se esté reproduciendo.

5.5 Sistema manos libres

Mientras esté conectado a un teléfono móvil, el CR225 puede ser utilizado como manos libres.
Pulse el botón de encendido para responder o colgar llamadas entrantes.
Mantenga pulsado el botón de encendido para colgar una llamada entrante.
Pulse dos veces el botón de encendido para volver a llamar al último número con el que estableció una llamada.

5.6 Puerto USB

Mientras el CR225 se encuentre conectado a una conexión de 12V~24V, el puerto USB le permite cargar otros dispositivos.

6. Características técnicas

Versión Bluetooth	VER2.1+EDR
Perfiles	HFP/HSP, OPP, A2DP/AVRCP, PBAP
Frecuencia	20Hz~16KHz
Rango de alcance Bluetooth	10m aprox.
Frecuencia FM	88,1~107,9MHz
Rango de alcance FM	5m aprox.
Entrada de potencia	DC 12V ~ 24V
Salida de potencia USB	DC 5V 1A
Batería interna	200mAh
Tiempo de carga	1 hora
Autonomía	2,5 horas
Dimensiones	110×65,5×40mm
Peso neto	191g

7. Soluciones de problemas

■ **El dispositivo no enciende.**

1) Compruebe que el CR225 está bien conectado a la fuente de 12V~24V.
2) Compruebe que la fuente de 12V~24V funciona.

■ **No se escucha ningún sonido.**

1) Compruebe que el volumen en su dispositivo origen, CR225 y radio del coche no están a un nivel muy bajo.
2) Compruebe que la frecuencia FM está libre de emisoras FM.

■ **La calidad de sonido no es constante.**

1) Compruebe que el CR225 y la radio del coche se encuentran en la misma frecuencia.

2) Compruebe que la frecuencia elegida está libre de cualquier otra emisión de radio.

■ **El volumen del micrófono es muy bajo.**

1) Gire el micrófono del CR225 hacia el hablante.
2) Mueva el CR225 más cerca suya.

8. Garantía

Este producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) durante este periodo mencionado anteriormente. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es válida en el país donde el producto fue comprado.
- El producto debe haber sido instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto solo debe tener un uso doméstico.
- La garantía solo cubre la unidad principal no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al clientes antes de devolver cualquier producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista
- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

Atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com